

DURASTRIPE®

Charakterystyka/ Czyszczenie/ Instalacja

wysokiej jakości produkt o **ERGOMAT**.

Rodzaj	Materiał	Klej	Grubość	Twardość	Kolor	PMS Kod	RAL (najbliższe)	Color	Szerokość (inches/cm)
SUPREME V	PVC	Gumowa podstawa	36 mils (0,91 mm)	95 Brzeg A	Żółty Czerwony Biały Niebieski Zielony Pomarańczowy Czarny	1225 C 199 C PMS Biały 2945 C 342 C 165 C Czarny C	1003 3001 9001 5005 6025 2009 9005		2" - 34" (5cm - 86cm)
X-TREME	PVC	Gumowa podstawa	30 mils (0,76 mm)	98 Brzeg A	Żółty Czerwony Niebieski Pomarańczowy Czarny Biały Zielony Navy Niebieski Fioletowy Szary Brązowy	012 C 1795 C 801 C 172 C Czarny C PMS Biały 347 C 2935 C 266 C Chłodny Szary 4 C 4695 C	1021 3001 5017 2002 9005 9001 6026 5005 5022 7045 7013		2" / 3" / 4" (5cm/7.5cm/10cm)
MEAN LEAN	PVC	Gumowa podstawa	22 mils (0,56 mm)	98 Brzeg A	Żółty Czerwony Navy Niebieski Pomarańczowy Czarny Biały Zielony	116 C 186 C 2935 C 179 C Czarny C PMS Biały 3415 X	1021 3001 5005 2002 9005 9001 6026		2" / 3" / 4" (5cm/7.5cm/10cm)
LEAN	PVC	Akryl	30 mils (0,76 mm)	95 Brzeg A	Żółty Czerwony Biały Niebieski Zielony Pomarańczowy Czarny	1235 C 1795 C PMS Biały 2728 C 347 C 165 C Czarny C	1003 3001 9001 5005 6026 2009 9005		2" - 34" (5cm - 86cm)
MULTIFLEX (dostępny tylko w Europie)	Taśma PVC podklejana przez maszynę Corona	Akryl	38 mils (1,0 mm)	85 Brzeg A	Żółty Czerwony Biały Niebieski Zielony Pomarańczowy Czarny	142 C 186 C PMS Biały 2945 C 356 C 166 C Czarny C	1023 3020 9003 5005 6032 2009 9005		2" / 3" / 4" (5cm/7.5cm/10cm)
HAZARD	PVC	Akryl	36 mils (0,91 mm)	95 Brzeg A	Czarny/Żółty Czerwony/Biały Czarny/Biały	101 C 186 C Czarny C	1021 3001 9005		2" - 34" (5cm - 86cm)
INLINE PRINT	PVC	Gumowa podstawa	38 mils (0,93 mm)	95 Brzeg A	Żółty tło Biały tło Czerwony tło	108 C PMS Biały 187 C	1003 9001 3001		2" / 3" / 4" (5cm/7.5cm/10cm)

Przyczepność: 10=najlepsza	Multiflex	Lean	Supreme	X-Treme	Mean Lean	Deep Freeze
Nowa powierzchnia	10	10	10	10	9	10
Z powłoka epoksydowa	7	7	10	9	9	9
Porowate	5	5	9	5	6	5
Wyszczerbienia/ Złobienia	5	6	6	-	-	-
Nierówności	6	6	7	-	5	-
Tłuste	7	7	8	5	6	9
Mokre	7	7	6	5	5	9
Antypoślizgowe/Teksturowane	-	-	Test	Test	Test	Test
Duży ruch wózków widłowych	5	6	7	10	8	7
Hamowanie/Zawracanie	-	5	5	10	8	6
Przeciąganie/Przesuwanie Palety	5	5	6	8	7	7
Mroźnie	-	-	-	-	-	10

Po więcej informacji lub w razie jakichkolwiek wątpliwości, sprawdź naszą specyfikację produktu, dostępną na www.ergomat.com lub zadzwoń +1-440-282-4651 (North America) +45 70 22 18 40 (Europe)

Instalacja

Krok 1. Przygotowanie

Uwaga: W przypadku instalacji jakiegokolwiek nadruku i taśmy ważne jest, aby podłoga była odpowiednio przygotowana i tak czysta i sucha jak to tylko możliwe.

-  Usun pozostałości kleju po poprzednich oznaczeniach i/ bądź resztki farby z powierzchni podłogi.
-  Umyj podłogę używając do tego środków czyszczących nie zawierających chloru ani środków na bazie cytrusów – chlor pozostawia mgiełkę na powierzchni, co zmniejsza prawidłową przyczepność kleju. Środki cytrusowe pozostawiają tłustą warstwę co również utrudnia przyleganie kleju.
-  Jeśli konieczne jest użycie środka odtłuszczającego, prosimy o dokładne jego usunięcie/ zmycie przed instalacją DuraStripe.
-  Pozostaw powierzchnię do całkowitego wyschnięcia i odczekaj przynajmniej 30 minut zanim zainstalujesz DuraStripe.
-  Jeśli podłoga jest sucha możesz przystąpić do montażu Kształtów, Znaków i Taśm.
- Przystąp do kroku II. Instalacja DuraStripe

Oporność chemiczna	Właściwości
Warunki pogodowe	Dobre
Oleje mineralne	Zmienne
Oleje roślinne	Dobre
Oleje tnące/ Płyny chłodzące (zawierające związki estrów i aminów)	Dobre
Płyny zasadowe pH: 7 – 9.5	Dobre
Silne płyny zasadowe pH: 9.5 – 14	Dobre
Kwasy pH: 2 – 7	Dobre
Silne kwasy pH: 0 – 2	Dobre
Środki dezynfekujące	Dobre
Alkohol	Dobre
Roztwory chlorku	Zmienne
Rozpuszczalniki (aromatyczne/ alifatyczne)	Słabe
Halogenowanie wodoroków węgla	Słabe
Ftalany (i podobne zmiękczacze)	Słabe
Octany i aldehydy	Słabe
Ketony (aceton)	Słabe

Gwarancja

DuraStripe® jest objęty warunkową dwuletnią gwarancją liczoną od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń spowodowanych przesuwaniem lub przeciąganiem przez produkt przedmiotów takich jak palety, albo zniszczeń spowodowanych niewłaściwym przygotowaniem podłoża. Roszczenia z tytułu reklamacji ograniczają się do wymiany DuraStripe®. Zajrzyj na naszą stronę internetową (www.ergomat.com) w celu uzyskania więcej informacji.

Krok II. Montaż DuraStripe

Uwaga: Powierzchnia na której znajdują się pęknięcia bądź dziury może zmniejszyć trwałość produktów DuraStripe. W strefach intensywnego ruchu, gdzie palety i innego rodzaju obiekty mogą być przeciągane, przesuwane po powierzchni, zalecamy zastosowanie oznaczeń DuraPux bądź zastosowanie linii przerywanej.

-  Usun kilka centymetrów taśmy zabezpieczającej klej przy jednym z końców DuraStripe.
-  Umieść taśmę stroną z klejem na podłodze w miejscu do tego wyznaczonym i mocno docisnij.
-  Za pomocą wałka albo naciskając jedną ręką DuraStripe, powoli, drugą ręką oderwij taśmę chroniącą klej od strony spodniej DuraStripe.
-  Aby zakończyć linię, odetnij DuraStripe nożyczkami bądź nożem.
-  Aby utworzyć narożnik, nałóż dwa kawałki DuraStripe na siebie, tak aby spodni kawałek był przytwierdzony do podłoża, taśma znajdująca się na górze musi leżeć swobodnie.
-  Utwórz skos poprzez przecięcie obydwu warstw jednocześnie od wewnętrznego do zewnętrznego rogu.
-  Aby zwiększyć przyczepność produktów DuraStripe, możesz przejechać czymś ciężkim, np. wózkiem widłowym po całej linii.
- Powtórz kroki 1-7, aby zakończyć instalację.

Czyszczenie DuraStripe®:

Zabrudzony produkt DuraStripe® można umyć ciepłą wodą i środkiem DuraStripe Cleaner. DuraStripe® nie jest odporny na silne rozpuszczalniki, ale jest odporny na kwasy i płyny alkaliczne.

Usuwanie DuraStripe®:

Pozostałości kleju można bezpiecznie usunąć skoncentrowanym środkiem cytrusowym

- Nałóż środek cytrusowy na szmatkę i rozprowadź po pozostałościach kleju.
- Szoruj pozostałości kleju za pomocą szczotki
- Pozostałości łatwo zeszkrobać albo zetrzeć suchą szmatką
- Umyj podłogę wodą z mydłem lub innym detergentem, aby całkowicie usunąć cytrusowy środek czyszczący przed ponowną instalacją DuraStripe.