

ErgoPerfect®

Jak złożyć krzesło Power



Włóż trzon oparcia do mechanizmu zamocowanego do siedziska. Poluzuj i dokręć ręcznie korba jeśli to konieczne, aby włożyć trzon i ustalić pozycję oparcia



Włóż cylinder w otwór znajdujący się na środku podstawy.



Włóż górną część cylindra w otwór znajdujący się w centralnej części mechanizmu.



Włóż trzony kółek w rękawy znajdujące się w pięcioramiennej podstawie i Twoje krzesło jest gotowe!